**INDUSTRIAL** WEIGHING SOLUTION<sup>™</sup>

# **CI-2001 AS/BS**

## Weighing Indicator





	•••••••4
CI-2001AS/BS	6
	7
(CI-2001AS	5)9
(CI-2001BS	S) 11

#### - 교정 및 정기검사 안내 —

본 제품은 계량법에 따라 2년에 한번 교정 및 정기검사를 받아야 되나 폐사를 통하여 교정검사를 받으시면 정기검사를 면제 받게 됩니다. ■ 교정검사 상담 문의 : 02-473-4000



#### 진동이 심한곳에서의 사용은 피하시고 바닥이 고른 편평한 곳에서 사용하십시오.



키는 가볍게 눌러도 동작이 되오니 지나치게 힘을 가하지 마십시오.



세척시 인화성 물질을 사용하지 마십시오.



#### 제품이 비를 맞지 않게 해주시고, 건조한 곳에서 보관하십시오.



#### 급격한 온도변화가 있는곳은 가급적 피하십시오.



#### 고압이나 전기적 잡음이 심한 장소에는 설치하지 마십시오.



#### INDICATOR

INDICATOR(CI - )

INDICATOR

CI-2001AS/BS CI-2001AS/BS

## CI - 2001AS/BS

,

FULL DIGITAL CALIBRATION ( ) WATCHDOG ( ) Weight back-up ( ) (CI-2001AS/BS) –

> ( ) 가 (RS22 SERIAL PRINTER)-가

> > Test , A/S

	Analog A/D
Load cell 가	DC 5V(L/C 6 가)
	0.05mV ~ 5mV
	2 μV/D(NTEP, OIML,KS) 0.5 μV/D(Non NTEP, OIML,KS)
	0.01% F.S.
A/D	1/200,000
A/D	1/10,000(NTEP, OIML,KS) 1/30,000(Non NTEP, OIML,KS)
A/D	10 /sec

Span adjibration	Full Digital Calibration: SPAC™			
Span calibration	(	)		
	CI-2001AS	LED(6 digit)		
	CI-2001BS	LCD(5 digit)		
	CI-2001AS	25mm(Height)		
	CI-2001BS	25mm(Height)		
	" - " minus signal			
	CI-2001AS , , , , ,			
	CI-2001BS	3 3		
		AC 220V (DC 12V)		
	CI-2001AS	10W		
	CI-2001BS	1W		
	- 10 ° C ~ +40 ° C			
	200mm*130mm*53mm			
		2kg		

Option			
Option - 1	Serial Interface: RS-422/485		
Option - 2	(Clock)		
Option - 3			

(CI-2001AS/BS)-





1. Display

(∎)

•	:		
•	:		가
•	:		가
•	:	가	
•	:	가 Okg	





## 3. (TEST)

■ " " ON/OFF (TEST)

## 4. (SET)

■"" ON/OFF (SET)

## 5. (CAL)

.

CAL S/W ON/OFF (CAL)



## 1. Display (∎)

- : ■ : 가
- : 가 0kg





## 3. (TEST)

■ " " ON/OFF (TEST)

## 4. (SET)

■"" ON/OFF (SET)

## 5. (CAL)

.

CAL S/W ON/OFF (CAL)



( , , , ■ LOAD CELL(Ex+, Ex - , Sig+, Sig - , GND) :





13



5.	R/ D
4 :	(RS-232)
5 ·	

#### TEST 1

. :

	LED/LCD		
: TEST 2 :	£85£	1 7ł	,

<

>

2	3	/	4
5	6		

#### TEST 2

#### ■ : LED/LCD

LED/	LCD		
5 E E	52 2	2	
88;	388	TEST 2	

.

.

,

.

1. 2 TEST 3

#### TEST 3

■ : A/D	(		)	
	LED	/LCD		
:	28	58 3 5500	3	
1.		,	가	
	가	0	,	

#### **TEST 4**

• :

(RS-232C)

.

	LED/LCD			
	2 <i>252</i> 4	4		
:				
:		: 1,	:	
	( ] ] (	: 1,	: 2	
1.		Indicator	COM1	
2.	ʻ1' In , Indicator ʻ	dicator 1'	'1' 가	

**TEST 5** 

• :

	LED/LCD			
	2852 5	5		
:	Gaad Err 85	가		
1. 2.				·
3.	가	'GOOD'	가	,

4.

TEST OK

•

1.

	CAL S/W 가	, CAL	ON/OFF
2.			
	1	가	
	1		
프린트 설 정		('0')	
3.	(CAL1	– CAL5)	
CAL 1 : CAL 2 : CAL 3 : CAL 4 : CAL 5 :	(Maxim (M (Sett (Zero Calibr (Span Calibr	num Capacity) linimum Division) ing Weight) ration) ration)	

#### CAL 1

i : (Maximum Capacity)						
	1	999,99	9kg	(CI-2001AS)		
	1	99,99	9kg	(CI-2001BS)		
	LED/LCI	כ				
:	[R]	1	CAL 1			
	1		10	0 kg		
			1000	)0kg		

.

CAL 2

• :	(Minimum Division) 0.0005 1	00kg	
	LED/LCD		
:	ERL Z	CAL 2	
(0.001 ~ 30)	1	1kg	
:		0.01kg	
1. 2.		. ,	가 1/30,000

CAL	3
-----	---

• :	(Setting W 1 999,99 1 99,99	Veight) 9kg (CI-2001AS) 9kg (CI-2001BS)	
	LED/LCD		
:	ERL B	CAL 3	
:		100 kg	
:	10000	10000kg	
1.	10% ~ 1 100%	,	가
2. 3.	10%		

CAL 4

■ : (Ze	(Zero Calibration)					
	LED/LCD					
	[7] 4	CAL 4				
:	UnloRd					
	Good					
1.		"GOOD"	가	,		
-	CAL 5		•			
2.	가					

#### CAL 5

CALS						
Image: (Span Calibration)						
	LED/LCD					
:	[AL 5 LoAd	CAL 3 				
	Gaad	ы »				

.

1.	"GOOD"	가	
2.	(ERR24)가		

1.					
د ،	,		ON	(SET)	
2.					
		1	가		
		1			
설정					
프린트					
3.	(F02 –	<b>F1</b>	4)		
F02	(RS232)				
F03					
F04					
F07					
F08	Back Light			(CI-2001AS	)
F09					
F10					
F11	(RS232)				
F12	(RS232)				
F13					
F14					

(F	S23	2)	
EUJ	0	,	(CD-3000A Series)
FU2 1 (7000 Series RS-232 Print)		(7000 Series RS-232 Printer)	

·

•

•

	0		
F03	1	1:0.5	가 0.5
	~ 9	9:4.5	가 4.5

Digital Filter					
	1	1:			
F04	~				
	9	9 :			

E07	0	
FU/	1	

Back Light			(CI-2001AS	)
EVO	0		Back Light	
FU0	1		Back Light	

££ 33		
F09	0	
	1	(Total Print)
	2	(Hold)
	3	Back Light

(Device ID)								
F10	00 ~ 99	00 : 99 :	0 99			가		

	(E	Baud rate)
	0	600 bps
	1	1200 bps
E44	2	2400 bps
FII	3	4800 bps
	4	9600 bps
	5	19200 bps

	(	Output Mode)					
	0						
	1	, (Stream Mode)					
F12	2	가					
	3	: (F10 : Device ID) F10 : 1 , 1(01H)					

(Set Hold Type)				
	0	Average Hold		
F13	1	Peak Hold		
	2	Sampling Hold		

(Select Option Clock)				
E1 /	0			
F14	1			

1	/ (.2008/12/11 13:10:01)				
	C1 08	: 08			
	C2 12	: 12			
	C3 11	: 11			
:	C4 13	:13			
	C5 10	: 10			
	C6 01	: 01			

## (Option)



#### RS-232C Serial Interface(COM1)







: C)

(

#include <bios.h> #include <conio.h> #define COM1 0 #define DATA READY 0 100 #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define SETTINGS 0 E3 int main(void) int in, out, status, DONE = FALSE; bioscom(0, SETTINGS, COM1); cprintf("... BIOSCOM [ESC] to exit ... n"); while (!DONE) { status = bioscom(3, 0, COM1); if (status & DATA READY) if ((out = bioscom(2, 0, COM1) & 0.7F) != 0)putch(out); if (kbhit()) ł if((in = getch()) = `1B')DONE = TRUE; bioscom(1, in, COM1); } } return 0; }

Serial





RS-485 port of CI-2001AS/BS

RS-485 port of sub display

## 1. () Err 02 ・ : A/D . . Err 06 ・ : . アナ A/S .

가

.

#### Err 08

- : 가
- : 가

#### Err 13

- :
- :

## OVER

- : 가
- :

,

2.			(CAL MODE)
Err 21			
■ : ■ : CAL 2	가 . = CAL 1	1/30,000	, 1/30,000
Err 22			
• :		가	10%
■ : (CAL1	CAL 3 ) 10%		
Err 23			
• :		가	100%

■ : CAL 3 (CAL 1 )

## Err 24

- :
- :

가

5V 가	
2mV	1/1,000
4mV	1/2,000
10mV	1/10,000

#### Err 25

- :
- :

## Err 26

- : •

:

A/D TEST

.

.

.

.

.









본사\_ 경기도 양주시 광적면 가납리 19 TEL\_031 820 1100 FAX\_031 836 6489 서울사무소\_ 서울시 강동구 성내동 440-1 카스 TEL\_02 2225 3500 FAX\_02 475 3185

고객 서비스 지원 센터	무료 상담 센터
1577-5578 수리 및 고장 접수	080-022-0022

\* 당사는 서비스 지원 센터 및 고객상담 센터를 운용하고 있습니다.

지방지점

부산 | T. 051 313 3626 대구 | T. 053 356 7111 광주 | T. 062 363 0262 인천 | T. 032 434 0281 순천 | T. 061 725 0262 대전 | T. 042 672 1016 전주 | T. 063 211 4661 마산 | T. 055 255 4371 울산 | T. 052 267 3626